

Benutzerinformation für Euro Kinderbett Art.Nr.32877

Fahrerhaus Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Montage und Benutzung aufmerksam durch!

Montage der Halterungen: Bild 1

Entfernen Sie den Haltegriff auf der Beifahrerseite und (falls vorhanden) auf der Fahrerseite. Falls der Griff auf der Fahrerseite nicht vorhanden ist, zeichnen Sie die Position der Löcher (nehmen Sie das Maß von der Beifahrerseite) an und stechen Sie an dieser Stelle die Dachverkleidung durch. Vergrößern Sie das Loch auf ca. 10 mm Durchmesser. Drehen Sie die Ösenschrauben in die nun sichtbaren Gewindeaufnahmen für die Haltegriffe bis zum Anschlag ein.

Einhängen der beiden Triangeln: Bild 1

Schieben Sie Fahrer und Beifahrersitz soweit wie möglich nach hinten. Entfernen Sie die Sicherungssplinte aus den Gabelköpfen und hängen Sie die beiden Triangeln in den Ösenschrauben ein. Stecken Sie dazu die Sicherungsbolzen durch die Bohrungen der Gabelköpfe und der Ösen. Sichern Sie die Splinte durch einrasten. Beachten Sie, dass die an zwei Stäben der Triangel angebrachten Gurtlaschen nach vorne in Fahrtrichtung schauen! Hier wird später das Herausfallschutznetz verzurrt.

Einhängen der Liegefläche: Bild 2

Die Innenrohre die in zwei der Tragrohre eingesteckt sind, ziehen Sie bitte soweit heraus bis die Sicherungsschnäpper in den Bohrungen einrasten. Dazu das Innenrohr unter Umständen leicht drehen! Schieben Sie nun diese beiden Rohre von der einen Seite und die beiden anderen Rohre von der anderen Seite in die Längslasche der Stoffauflage ein so dass diese ineinander stecken.

Hängen Sie nun das vorbereitete Bett mit den Halteklammern in den Triangeln ein.

Achten Sie darauf dass die Vernähung des Sicherheitsnetzes unten ist und das Sicherheitsnetz in Richtung Windschutzscheibe liegt.

Schrauben Sie zunächst ein Längsrohr und dann unter Spannen der Liegefläche das andere fest.

Befestigen Sie nun die Spanngurte der Liegefläche und des Sicherheitsnetzes!

Schieben Sie Fahrer und bei Beifahrersitz nun soweit vor, dass das Bett daran ansteht. Sie können nun durch verstellen (heraus oder hineindrehe der Gewindestangen) das Bett in eine waagrechte Position bringen. Ebenso kann die Höhe eingestellt werden. Die Bettauflage soll unmittelbar über dem Lenkrad liegen!

Hinweis: Diese Einstellarbeit muss nur bei der Erstmontage durchgeführt werden! Schrauben unbedingt mit einem Schlüssel kontern! Das Abbauen des Bettes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Sicherheitshinweise:

Während der Fahrt das Bett immer vollständig abnehmen.

Die Ösenschrauben müssen vor Antritt einer Fahrt immer herausgenommen werden! (Verletzungsgefahr)

Bitte achten Sie dass das Bett nicht über 50 Kg belastet wird .Bitte achten Sie besonders auf unruhig schlafende Kinder,und sichern Sie diese unter Umständen zusätzlich mit einem Kissen o.ä. gegen herausfallen!



Bild 1

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Hersteller!



Bild 2

Alu-Line GmbH Martin Staud Str.25 88348Bad Saulgau Tel 07581/48840

www.eurocarry.de E-Mail:info@alu-line.de